


**FORNO MISTO
CON/SENZA
GENERATORE DI VAPORE
VERSIONE P**



KIT LAVAGGIO

Servizio assistenza tecnica



GENERALITÀ

L'apparecchiatura dotata del kit lavaggio consente l'attivazione di due cicli di pulizia camera di cottura **LAVAGGIO SOFT "SC"** - **LAVAGGIO HARD "HC"**, senza che l'operatore intervenga direttamente nelle operazioni di pulizia.

Il detergente viene distribuito uniformemente dall'apposito spruzzatore al momento giusto, evitando la possibilità di contatto con l'operatore, il particolare braccio di lavaggio ad innesto rapido consente il risciacquo della camera di cottura.



L'uso di detergenti diversi da quello consigliato dal costruttore è sconsigliato perché potrebbe non assicurare una buona pulizia e risultare dannoso per l'integrità dell'impianto di lavaggio.

Assicurarsi che l'innesto rapido di collegamento detergente sia ben inserito e che la tanica di contenimento sia sufficientemente fornita di detergente consigliato dal produttore.

Attivare il raffreddamento automatico con il pulsante **21** nel caso in cui la camera di cottura sia molto calda.



LAVAGGIO SOFT

Attivazione ciclo di pulizia camera LAVAGGIO SOFT "SC" adatto alla rimozione dello sporco giornaliero:

Premere i pulsanti **18** sino alla comparsa del programma **SC**.

Premere il pulsante **16** per attivare il programma di lavaggio SOFT di seguito descritto:

Ciclo 1 raffreddamento/preriscaldamento: il display visualizza **"rAF"** se la temperatura in camera è elevata **"Att"** se la temperatura in camera è troppo bassa, al raggiungimento della temperatura di comparire la dicitura **"Fit SHo"** (**INSERIRE BRACCIO**), la luce del pulsante **16** lampeggia ad indicare le condizioni di STOP TEMPORANEO, un segnale acustico avverte che è tempo di aprire la porta e agganciare il braccio di lavaggio all'apposito aggancio posto sul cielo: inserire il perno nel foro e ruotare in senso antiorario sino a fine corsa.

Premere il pulsante **16** per riattivare il ciclo di lavaggio, da questo momento non è necessario alcun intervento manuale dell'operatore sino alla conclusione del programma.

Il programma **LAVAGGIO SOFT "SC"** è una sequenza automatica di 7 cicli, di una durata complessiva di 24 minuti, tali da ottenere la migliore azione combinata di azione detergente (ciclo 2-3), azione spruzzatura con azione vapore (ciclo 4), risciacquo per mezzo della rotazione del braccio lavaggio (ciclo 5) alternata al ciclo vapore, risciacquo finale combinato a ventilazione (ciclo 6), asciugatura (ciclo 7) che consente di ottenere la camera asciutta e brillante.

Nel caso in cui si depositino consistenti residui di sporco sul filtro di scarico posto al centro del fondo della camera di cottura, provvedere alla pulizia in modo da garantire libero deflusso di acqua e detergente.

La fine del programma di LAVAGGIO SOFT è definita dal segnale acustico ciclico, aprire la porta per disattivare la suoneria, calzare i guanti di protezione per le mani e RIMUOVERE il braccio di lavaggio, ruotando il perno in senso orario sino a fine corsa.

Spegnere l'apparecchiatura con pulsante 1 ON/OFF.

LAVAGGIO HARD

Attivazione ciclo di pulizia camera LAVAGGIO HARD "HC" atto alla rimozione dello sporco DIFFICILE:

Premere i pulsanti **18** sino alla comparsa del programma **HC**.

Premere il pulsante **16** per attivare il programma di lavaggio **HARD** di seguito descritto:

Ciclo 1 raffreddamento / preriscaldamento: il display visualizza "**rAF**" se la temperatura in camera è elevata oppure "**Att**" se la temperatura in camera è troppo bassa. Al raggiungimento della temperatura compare la dicitura "**Fit SHo**": la luce del pulsante **16** lampeggia ad indicare le condizioni di STOP TEMPORANEO. Un segnale acustico avverte che è tempo di aprire la porta e agganciare il braccio di lavaggio all'apposito aggancio posto sul tetto: inserire il perno nel foro e ruotare in senso antiorario sino a fine corsa.

Premere il pulsante **16** per riattivare il ciclo di lavaggio, da questo momento non è necessario alcun intervento manuale dell'operatore sino alla conclusione del programma.

Il programma **LAVAGGIO HARD "HC"** è una sequenza automatica di 11 cicli, di una durata complessiva di 38 minuti, tali da ottenere la migliore azione combinata di azione detergente (ciclo 2-3-6-7), azione spruzzatura con azione vapore (ciclo 4-8), risciacquo per mezzo della rotazione braccio lavaggio (ciclo 5-9), risciacquo finale combinato con a ventilazione (ciclo A), asciugatura (ciclo B) che consente di ottenere la camera asciutta e brillante.

Nel caso in cui si depositino consistenti residui di sporco sul filtro di scarico posto al centro del fondo della camera di cottura, provvedere alla pulizia in modo da garantire libero deflusso di acqua e detergente.

La fine del programma di LAVAGGIO HARD è definita dal segnale acustico ciclico, aprire la porta per disattivare la suoneria, calzare i guanti di protezione per le mani e RIMUOVERE il braccio di lavaggio, ruotando il perno in senso orario sino a fine corsa. Spegnerne l'apparecchiatura con pulsante 1 ON/OFF.

AVVERTENZE

Lo spegnimento dell'apparecchiatura con il tasto 1 non è consentito durante il funzionamento dei programmi LAVAGGIO SOFT e LAVAGGIO HARD; attendere il segnale di fine lavaggio, rimuovere il braccio lavaggio per poter spegnere l'apparecchiatura.

Passare con una spugna o panno la guarnizione frontale della camera di cottura così da preservare la stessa da deterioramento prematuro.

Interrompere e chiudere tutte le erogazioni (energia elettrica, acqua e , se presente, il gas). Durante il riposo è bene lasciare la porta socchiusa.

La Casa costruttrice declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente Manuale imputabili ad errori di stampa o trascrizione. Si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che ritenesse necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

È vietata la riproduzione o fotocopiatura, anche parziale, di testi o immagini del presente Manuale, senza la preventiva autorizzazione della Ditta costruttrice.

ALI S.p.a - 01.09.2004

DESCRIZIONE DISPLAY E PULSANTI

DISPLAY, MANOPOLE E PULSANTI

VERSIONE P

DISPLAY, MANOPOLE E PULSANTI

